Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce brise-vue. Celui-ci vous offre une protection contre le vent, contre le soleil lorsqu'il est bas et même contre les regards des voisins. C'est ainsi l'accessoire parfait pour les accès aux jardins ou pour les terrasses exposées aux regards. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Brise-vue avec caisson métallique
- Dispositif de verrouillage en aluminium
- 2 supports à fixer au mur
- Matériel de montage
- Mode d'emploi

Variantes du produit

- NX-5290 Brise-vue déroulable 180 x 300 cm, bleu foncé
- NX-5293 Brise-vue déroulable 200 x 120 cm, bleu foncé
- NX-5294 Brise-vue déroulable 200 x 120 cm, beige
- NX-5295 Brise-vue déroulable 200 x 120 cm, gris anthracite

Accessoires requis (non fournis)

Matériel pour la fixation au mur, avec vis adaptées en fonction du type de mur (8 vis jusqu'à 8 mm de diamètre, et si besoin des chevilles).

Montage

- Mesurez avec précision l'emplacement choisi pour le montage, afin de vous assurer que la place est suffisante : il vous faut un emplacement libre de 1,90 m de haut pour le boîtier métallique, sur un mur vertical. Cela peut être par exemple le mur d'un bâtiment, ou bien un poteau. Il vous faut également, à une distance de 3,00 m maximum, un revêtement de sol rigide (un habillage de sol ou une terrasse en bois sont des supports parfaits). Les dispositifs de verrouillage en alu doivent pouvoir y être fixés à la verticale.
- Maintenez les deux supports muraux à l'endroit du mur où le caisson métallique doit être fixé. Assurez-vous que les deux supports soient placés exactement l'un au-dessus de l'autre.
- Marquez les emplacements des trous à percer : utilisez les supports muraux comme gabarits, et marquez les trous de fixation à l'aide d'un crayon à papier.
- Utilisez un détecteur de métaux et de câbles électriques pour vérifier qu'à l'endroit choisi pour le montage ne se trouve aucun élément que vous pourriez endommager en perçant.
- Percez des trous adaptés à la taille des vis (et le cas échéant des chevilles) que vous utilisez.
- Vissez les supports muraux à la surface de montage. Les deux vis de support du caisson métallique doivent être tournées du même côté.
- Accrochez le caisson métallique dans les supports muraux. Le dispositif de verrouillage de la poignée, qui lorsqu'il est ouvert est inséré dans le dispositif de verrouillage en alu, doit alors être orienté vers le bas.
- Accrochez une des deux barres en métal au dos du caisson dans le support mural. Vissez fermement la barre en métal de l'autre côté à l'aide des deux vis à six pans creux du support.
- Sortez le brise-vue de son caisson.
- Vérifiez que le point de fixation choisi pour l'autre extrémité est suffisamment proche.
- Marquez les emplacements des trous de fixation au sol pour le dispositif de verrouillage en alu.
- Fixez le dispositif de verrouillage en alu au sol, à l'aide de 4 vis. Ce faisant, prenez garde à n'endommager aucun câble ou autre élément se trouvant dans la surface de support.

Utilisation

- Sortez le brise-vue de son boîtier en le tirant par la poignée.
- Accrochez la barre de la poignée à la poignée avec le support et avec le bord inférieur dans le verrouillage en alu. Le brise-vue doit alors s'enclencher de manière perceptible. Il ne doit pas pouvoir s'ouvrir simplement en le soulevant.
- Pour l'ouvrir, appuyez sur le verrouillage de la poignée et soulevez la barre de la poignée.
- En cas de vent violent, et lorsque vous vous absentez et que du vent est attendu, rentrez le brise-vue dans son caisson.
- Lors de la fermeture, veillez à ce que le panneau de tissu soit parfaitement droit et lisse, sans qu'il y ait de pli dans le caisson en métal. Si des plis se forment lors de l'enroulage, ressortez légèrement le panneau. Ne lâchez pas le brise-vue lors de l'enroulage. Il ne faut pas que la force des ressorts le fasse entrer trop rapidement dans le caisson.
- N'enroulez pas le brise-vue lorsqu'il est humide. En hiver, il est préférable de démonter la totalité du caisson métallique et de le stocker dans un emplacement couvert.

Nettoyage

Vous pouvez nettoyer le panneau en tissu du brise-vue avec de l'eau, lorsqu'il est déroulé. Laissez-le ensuite sécher à l'air libre avant de l'enrouler.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer l'appareil vous-même ! N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit. Ils risquent de se pincer les mains et les doigts.
- Assurez-vous que l'extrémité du store est solidement accrochée dans le verrouillage en alu. Un retour incontrôlé du store peut éventuellement causer des blessures.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- En cas de vent supérieur à 30 km/h, fermez le produit. Fermez-le de manière suffisamment solide pour qu'il ne puisse pas être ouvert et endommagé par une légère brise.
- N'utilisez jamais de produits chimiques agressifs ou de solvants pour nettoyer le produit.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

© REV1 – 13.02.2015 – EX:CHBN//AKe